

كيف تختار جهاز إنذار الدخان

يمنح جهاز إنذار الدخان العامل عائلتك الإنذار المبكر اللازم للخروج. اختر أجهزة معتمدة طويلة العمر، بعدد يكفي لتغطية كل طابق، واربطها ببعضها إن أمكن.

ما الذي تبحث عنه

- ☐ تأكد أن الجهاز معتمد وفق معيار معترف به، مثل BS EN 14604 مع علامة Kitemark في المملكة المتحدة.
- ☐ غط نوعي الحرائق: ركب أجهزة إنذار تأيينية وأخرى كهروضوئية (بصرية)، أو اختر أجهزة ثنائية المستشعر.
- ☐ فضل جهازا بعمر 10 سنوات وبطارية مختومة، فهذا يضمنك عن تغيير البطاريات ويمنع العبث بها.
- ☐ اختر أجهزة مترابطة، فإذا انطلق أحدها انطلقت جميعها.
- ☐ إذا اشترت أجهزة تعمل بالكهرباء الرئيسية، فتأكد أن فيها بطارية احتياطية.
- ☐ استخدم في المطبخ جهاز إنذار حراري لا جهاز إنذار دخان، لأن البخار والأبخرة هناك تسبب إنذارات كاذبة.
- ☐ لمن يعاني الصمم أو ضعف السمع، اختر أجهزة بأضواء وامضة ووسادة اهتزاز توضع على السرير.
- ☐ اشتر عددا يكفي لتغطية كل طابق، داخل كل منطقة نوم وخارجها، وثبتها على السقف أو في أعلى الجدار.

تجنب

- لا تنزع أبدا بطاريات جهاز الإنذار لتشغيل شيء آخر.
- لا تعطل أبدا جهاز إنذار الدخان أثناء الطبخ.

الصيانة بعد الشراء

- اختبر كل جهاز مرة واحدة في الشهر على الأقل بالضغط على زر الاختبار.
- غير البطاريات القابلة للاستبدال، ومنها البطاريات الاحتياطية في الأجهزة السلكية، مرة واحدة في السنة على الأقل.
- استبدل الجهاز كاملا بعد 10 سنوات من تاريخ تصنيعه.
- أزل الغبار عن الغلاف برفق، مثلا بالفرشاة الناعمة الملحقة بالمكنسة الكهربائية.

في الإمارات

تنص البوابة الرسمية لحكومة الإمارات على أن مالكي المنازل السكنية ملزمون بتركيب أجهزة كشف الحريق والاشتراك في النظام الإلكتروني للدفاع المدني.