

كيف تختار جهاز إنذار أول أكسيد الكربون

أول أكسيد الكربون غاز بلا رائحة ولا لون، لذا لا يحذر منه إلا جهاز إنذار. اقتن جهاز إنذار معتمدا يصدر صوتا لأي منزل فيه أجهزة تعمل بحرق الغاز أو النفط أو الفحم أو الحطب.

ما الذي تبحث عنه

- ☐ تأكد أن الجهاز مطابق لمعيار EN 50291 ويحمل علامة اعتماد مثل Kitemark.
- ☐ في المنتجات المصنوعة وفق المعايير الأمريكية، ابحث عن إدراجها لدى مختبر اختبار معترف به مثل UL أو Intertek ETL.
- ☐ اختر جهاز إنذار صوتيا يصدر صوتا عاليا عند وجود أول أكسيد الكربون.
- ☐ اختر جهازا يعمل بالبطارية، أو جهازا يعمل بالكهرباء الرئيسية مع بطارية احتياطية.
- ☐ تحقق من العمر المذكور للجهاز قبل الشراء: فهو يختلف من مصنع لآخر، وبعض الأجهزة فيها بطارية مختومة تدوم طوال عمرها.
- ☐ اشتر جهازا لكل غرفة فيها جهاز يعمل بحرق الغاز أو النفط أو الفحم أو الحطب.
- ☐ أضف أجهزة قرب كل منطقة نوم كي تستيقظ العائلة ليلا.
- ☐ اشتر من مصنع وبائع موثوقين.

تجنب

- لا تعتمد على بطاقات أو ملصقات «النقطة السوداء» بدلا من جهاز إنذار حقيقي.
- تجنب الكواشف الرخيصة مجهولة المصدر من المتاجر الإلكترونية: فقد وجدت الاختبارات أن بعضها قد لا ينبهك.
- لا تركيب الأجهزة في المرائب أو بجوار الطباخ أو الموقد أو المدفأة مباشرة؛ واتبع إرشادات الشركة المصنعة بشأن المسافة.
- لا تركيب الأجهزة في مستوى منخفض، ولا تغطها أو تطلها بالدهان أبدا.

الصيانة بعد الشراء

- اختبر الجهاز شهريا وفق تعليمات المصنع.
- افحص البطاريات مرتين في السنة.
- استبدل الجهاز في الموعد الذي يحدده المصنع، أو كل 5 سنوات.
- استبدل أي جهاز يفشل في الاختبار الدوري.
- اطلب من فني مؤهل صيانة الغلايات والسخانات وأجهزة الطبخ بانتظام، وأبق الغرف جيدة التهوية.